

LIQ Comfort Lenker / Vorbau einstellen:

Zunächst befindet sich der Lenker noch in der Transportposition:



1. Lösen Sie mit einem 6mm Inbus die Schraube am Vorbau



2. Anschließend können Sie den Vorbau ausrichten und ihn in der Höhe verstellen. Beachten Sie, dass der Vorbau nur bis maximal zur Markierung ausgezogen werden darf!



3. Ziehen Sie die Schraube wieder mit dem angegebenen Drehmoment des Herstellers an.
4. Um den Winkel des Vorbaus zu verstellen müssen Sie 2 Schrauben lösen. Als erstes die Schraube seitlich rechts am Vorbau. Anschließend muss die Schraube auf der Unterseite gelöst werden.



5. Verstellen Sie den Winkel des Vorbaus.



6. Ziehen Sie anschließend die beiden Schrauben wieder mit dem vorgegebenen Drehmoment an. Erst die Schraube unter dem Vorbau, dann die Schraube seitlich rechts.

7. Zuletzt können Sie den Lenker noch in die passende Einstellung drehen. Lösen Sie hierzu mit einem 5mm Inbus die 2 Schrauben vorne am Vorbau. Nachdem Sie den Lenker in die gewünschte Position gebracht haben, ziehen Sie die Schrauben wieder an.

